Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Right / Vol +	Vol +
Info	Info / Angle	Right / Vol +	Right
Subtitle	Subtitle / EQ	Record	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH -	Down
I<<	I<< / Preset-	Down / CH -	CH- / Page-
Play	Play / Slow	Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-	1	1
>>I	>>I / Preset+	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
>>	>> / Tune+	Res	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home	4	4
Up / CH +	CH+ / Page+	5	5
Up / CH +	Up	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Goto	Shift + Text /
Left / Vol -	Vol -	7	7
Left / Vol -	Left	8	8
OK	OK	9	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0	0		
Media	Display / Media		
USB	Shift + 8		
TV / Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
TTX	Text / Goto		
Timer	Sleep / Timer		
FAV	Fav / Marker / PC		
Recall	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		