Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
PP	Back / Return
I / II	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Fav / Marker / PC
P<P	Display / Media
Menu	Menu / Home

Originale	Sostituto
Info	Info / Angle
Left	Left
Up / P +	Up
Up / P +	CH+ / Page+
Right	Right
Down / P -	Down
Down / P -	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Red / Sound	Red / Netflix / Search
Green / Pictur	Green / APP / Repeat
Yellow / Featur	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/ Radio /
AV	AV / Input / RDS
Text	Text / Goto
Mix	Shift + Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Subcode	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Size	Zoom / Size		
Reveal	Picture / Format		
Index	OK		