Originale	Sostituto
Power	Power
Tv/Rad	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
[+]/Mosaic	D.Menu / Top
Sleep	Sleep / Timer
II/Freeze	Shift + Pause / Step /
Zoom	Zoom / Size
Guide	Guide / EPG / -/--
i/Info	Info / Angle
Recall	Back / Return
Group	Display / Media
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
Left	Left
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
↑	Shift + CH+ /
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
↓	Shift + CH- /
CH-	CH- / Page-
Down	Down
File List	Smart / List
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
⊣	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode	WIDE Wide	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
SLOW I>/ Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
VFORMAT V- Format	FORMAT PICTURE Picture / Format		
0	HDMI - SAT 0 0		