Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
PWR On/Off		Power	CH/Page+	CH +	Ch +
Mute	MUTE	Mute	Audio	SOUND DUAL	Dual
Info	DISPLAY INFO	Info	CH/Page-	CH −	Ch -
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	1. ?	1	1
TV	HOME SMART	Smart	2abc	2	2
Video	TIMER AV	AV	3def	3	3
Text	REPEAT TEXT	Text	4ghi	4	4
Menu	TOP MENU MENU	Menu	5jkl	5	5
Display	SHIFT +	DISPLAY INFO	Shift + Info	6mno	6
Menu Up		Up	7pqrm	7	7
Menu Down		Down	8tuv	8	8
Menu Right		Right	9wxyz	9	9
Menu Left		Left	Guide Pilote	-/-- GUIDE	Guide
OK Enter	OK	Ok	0/10	0	0
Exit	CLEAR EXIT	Exit	FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Volume+	+ VOL	Vol +	Red	A	Red
Volume-	VOL −	Vol -	Green	B	Green

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Freeze	ECO 3D	3D		
Dec/Pause	II	Pause		
Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
East	SETTINGS OPT	Options		
Lang./Rewind	«	<<		
Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
H/V Play	PLAY MODE ▶	Play		
LNB F. Forward	»	>>		