Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P100	Guide / EPG / -/--	AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0	0
REV	Sleep / Timer	TV	TV/Radio /
DOUB	Smart / List	P+	Up
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	TV/TXT	Text / Goto
Hold	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol -	Left
6	6	OK	OK
SUB	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Update	Display / Media	Vol +	Right
7	7	SWAP	Back / Return
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	P-	Down
MIX	D.Menu / Top Menu	16:9	Picture / Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet/Info	Info / Angle		
[ ]	Zoom / Size		
PC	Fav / Marker / PC		
PT	Setup / OPT /		