Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Menu Left	Left
Audio Off	Mute	Next	>>I
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Stop	Stop	Prev.	I <<
Slow Up	Ch +	OK Enter	Ok
Auto/Track	Red	Top Menu	Shift + Menu
Pause	Pause	Menu Right	Right
Subt.	Subt	Menu Down	Down
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Media	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	Mark	Shift + Pre Ch
Display	Info	Digest	Shift + Info
Return	Back	Rewind	<<

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
Play	PLAY MODE ▶	Play	Np	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Record	REC MODE ●	Rec	Input Source	TIMER AV	AV
F. Forward	≫	>>	Setup	SETTINGS OPT	Options
R/L	B	Green	Audio	SOUND DUAL	Dual
Pbc	C	Yellow	3D	ECO 3D	3D
5	5	5			
6	6	6			
7	7	7			
8	8	8			
Video	HOME SMART	Smart			
9	9	9			
Syst. Preset	E-MANUAL D.MENU	D. Menu			
+10	-/-- GUIDE	Guide			
Angle	PICTURE FORMAT	Format			
0	0	0			
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch			
Open/Close	ZOOM ⏏	Eject			