Mandis shop

RC- 1032

Originale		Sostituto	
OPEN / CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
DIRECT	Di r ect	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep
CALL	Cal l	RETURN BACK	Back
RANDOM	Random	APP MEDIA	Medi a

Originale		Sostituto	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A - B	A- B	ECO 3D	3D
FOLDER MODE	Fol der Mode	SEARCH TV/R	TV/ R
FOLDER +	Fol der +	+ CH	Ch +
FOLD -	Fol der -	CH –	Ch -
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TIME	Ti me	TIMER AV	AV
⏮	I <<	⏮	I <<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
⏭	>>I	⏭	>>I
<<	<<	<<	<<
■	St op	■	St op
>>	>>	>>	>>

https://remotecontrols.it/Denon/1664-825-telecomando-sostituzione-per-Denon-RC-1032-039540.htm