Originale	Sostituto
Power On	Power
Power Off	SHIFT + Power — Shift + Power
Zone Device On	HOME SMART — Smart
Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Net/USB	SHIFT + 1 — Shift + 1
iPod/Play	SHIFT + 2 — Shift + 2
DVD	SHIFT + 3 — Shift + 3
BD	SHIFT + 4 — Shift + 4
Tuner	SHIFT + 5 — Shift + 5
Dock	SHIFT + 6 — Shift + 6
SAT TU	SHIFT + 7 — Shift + 7
SAT/CBL	SHIFT + 8 — Shift + 8
Game	SHIFT + 9 — Shift + 9
V. AUX	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Phono	SHIFT + 0 — Shift + 0
CD	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
DVR	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info

Originale	Sostituto
TV	SEARCH TV/R — TV/R
Monitor Select	D — Blue
Quick Select 1/B	A — Red
Quick Select 2/(SAT/CBL)	B — Green
Quick Select	C — Yellow
CH+	+ CH — Ch +
CH-	CH − — Ch -
Source Select	TIMER AV — AV
Vol +	+ VOL — Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	MUTE — Mute
CH Level / Top	DISPLAY INFO — Info
Menu	TOP MENU MENU — Menu
Search/Setup	APP MEDIA — Media
Up	Up
Return	RETURN BACK — Back
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Play	Play
>>/ Mode	>>
<</ Band	<<
>>I / Tuning▲	>>I
Stop	Stop
Pause	Pause
I <</ Tuning▼	I <<
Multeq	Options
DYN EQ/ VOL	Dual
A- DSX	Subt
Restorer	Exit
Standard	Text
D/ ST	Format
Simulation	3D

Originale	Sostituto
Pure	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	+10
Shift	List
Link Menu/ Power	Eject
TV Input	D. Menu
Sleep	Sleep
Memory/ Party	Rec

Originale	Sostituto
Power On	Power
Power Off	SHIFT + Power — Shift + Power
Zone Device On	HOME SMART — Smart
Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Net/USB	SHIFT + 1 — Shift + 1
iPod/Play	SHIFT + 2 — Shift + 2
DVD	SHIFT + 3 — Shift + 3
BD	SHIFT + 4 — Shift + 4
Tuner	SHIFT + 5 — Shift + 5
Dock	SHIFT + 6 — Shift + 6
SAT TU	SHIFT + 7 — Shift + 7
SAT/CBL	SHIFT + 8 — Shift + 8
Game	SHIFT + 9 — Shift + 9
V. AUX	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Phono	SHIFT + 0 — Shift + 0
CD	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
DVR	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info

Originale	Sostituto
TV	SEARCH TV/R — TV/R
Quick Select 1/B	A — Red
Quick Select 2/(SAT/CBL)	B — Green
Quick Select 3	C — Yellow
CH+	CH + — Ch +
CH-	CH − — Ch -
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	MUTE — Mute
Menu	TOP MENU MENU — Menu
CH Level/Top	DISPLAY INFO — Info
Return	RETURN BACK — Back
Search/Setup	TIMER AV — AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND	<<< Band	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MODE	>>> Mode	>>	>>
TUNING	>>I / Tuning/ ▲	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
II	Pause	II	Pause
TUNING	I <<< Tuning▼	I<<	I <<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SHIFT	Shift	ECO 3D	3D
	Link Menu/ Power	APP MEDIA	Media
INPUT	TV Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MEMORY PARTY	Memory/ Party	REC MODE ●	Rec

Originale	Sostituto
Power On	Power
Power Off	SHIFT + Power — Shift + Power
Zone Device On	HOME SMART — Smart
Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
NET/USB	SHIFT + 1 — Shift + 1
iPod/Play	SHIFT + 2 — Shift + 2
DVD	SHIFT + 3 — Shift + 3
BD	SHIFT + 4 — Shift + 4
Tuner	SHIFT + 5 — Shift + 5
Dock	SHIFT + 6 — Shift + 6
SAT TU	SHIFT + 7 — Shift + 7
SAT/CBL	SHIFT + 8 — Shift + 8
Game	SHIFT + 9 — Shift + 9
V. AUX	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Phono	SHIFT + 0 — Shift + 0
CD	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
DVR	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info

Originale	Sostituto
TV	SEARCH TV/R — TV/R
(BD) 1 Quick Select 1/B	A — Red
(SAT/CBL) 2 Quick Select 2/(SAT/CBL)	B — Green
(DOCK) 3 Quick Select	C — Yellow
+ CH — CH+	+ CH — Ch +
− — CH-	CH − — Ch -
VOL — Vol +	+ VOL — Vol +
VOL — Vol -	VOL − — Vol -
MUTE — Mute	MUTE — Mute
CH. LEVEL — CH. Level / Top	DISPLAY INFO — Info
MENU — Menu	TOP MENU MENU — Menu
SEARCH — Search/Setup	TIMER AV — AV
RETURN — Return	RETURN BACK — Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND ◀◀	<</ Band	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MODE ▶▶	>>/ Mode	»	>>
TUNING ▶▶I	>>I / Tuning▲	»I	>>I
■	Stop	■	Stop
II	Pause	II	Pause
TUNING ▼ I◀◀	I <</ Tuning▼	I«	I <<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SHIFT	Shift	ECO 3D	3D
Link Menu/ Power		APP MEDIA	Media
TV INPUT	TV Input	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MEMORY PARTY	Memory/ Party	REC MODE ●	Rec