Originale	Sostituto
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
M	Menu / Home
[i]	Info / Angle
OK	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
PP	Back / Return
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
P<P	Fav / Marker / PC
P/CH-	CH- / Page-
P/CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
I-II	Audio / Lang I/II
TV	Smart / List
AV	AV / Input / RDS
Red/Sound	Red / Netflix / Search
Red/Sound	Sound / Title
Green/Picture	Green / APP / Repeat
Green/Picture	Picture / Format
Yellow/Feature	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INSTALL Blue/Install	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[≡o]	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[≡+]	HOLD Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	TUNE- << / Tune-		
[/ ≡] / [*]	SLOW Play / Slow		
[≡♦] / [+]	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
[≡?] / PC	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
[≡i]	TUNE+ >> / Tune+		