Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/STB	TV / STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
MULTI	Multi	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P/N	P / N	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PGUP	PGUP	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PGDN	PGDN	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Right		Right
FAV+	FAV +	+ VOL	Vol +
FAV-	FAV -	VOL −	Vol -
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit	Exit / Cancel / Clear	T. S.	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PVR List	Smart / List
Blue	Blue / Prime Video / Random	Play / Pause	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze	I <<	I << / Preset-
Zoom	Zoom / Size	>I <	Setup / OPT /
Edit	D. Menu / Top	>>I	>>I / Preset+
Info	Info / Angle		
USB	Shift + 8		
A - B	Shift + Yellow / YouTube /		
Goto	Shift + Text /		
OGG	Shift + 1		
JPEG	Shift + 2		
PIP	Eject / Surround		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		