Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Sour ce	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
P^	P+	+ CH	Ch +
P~	P-	CH –	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
G	[G]	- / -- GUIDE	Gui de
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Net f l i x	APP MEDIA	Medi a
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shi f t + Medi a
	☼1	PICTURE FORMAT	For mat
	☼2	ECO 3D	3D
	Red	A	Red

Originale		Sostituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originale	Sostituto