Originale	Sostituto
Power	Power
Tv Sys	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT /
Device	AV / Input / RDS
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Slow	Shift + Play /
DVD	Shift + 2
Slide	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Repeat	Shift + Green / APP /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset-
1	1
2	2
3	3
Rec	Rec / Rec Mode
4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIME SHIFT	Time Shift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EPG	Green/EPG	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TTX	Yellow/TTX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto