Mandis shop

Q120E

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	MOVIE	Movie	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Left		Left
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	ENTER	Enter	OK	OK
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Right		Right
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return	PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV SYSTEM	Tv System	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Down		Down
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	FILE	File	ANGLE INFO	Info / Angle
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		<<	TUNE-	<< / Tune-
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL+	Vol +	VOL	Vol +
DEVICE	Device	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		I <<	PRESET-	I << / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		>>	TUNE+	>> / Tune+
INTERVAL	Interval	GOTO TEXT	Text / Goto	VOL-	Vol -	VOL	Vol -
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				

https://remote-controls.ch/it/Voxter/10602-9186-telecomando-sostituzione-per-Voxter-RC06.htm