Originale	Sostituto
Power	Power
Page Up	Page▲ Vol + / Page +
Page Down	Page▼ Vol - / Page -
Computer 1/2 / 7	Video Comp / Video
S-Video/Video / 8	Shift + Video Comp Shift + Comp / Video
Color Mode / 9	Mode
Menu / 4	Menu
AV Mute / 5	Mute Blank / Mute
Pause/Freeze / 6	Timer Freeze / Timer
E. Zoom+ / 3	Play + / Play
E. Zoom- / 1	Stop - / Stop
Up / 2	Up
Down	Down
Right	Right
Left / 0	Left
Enter	Enter
ESC	Aspect Eco / Aspect

Originale	Sostituto
Auto	Auto

https://remotecontrols.it/Epson/1024639-telecomando-sostituzione-per-Epson-ELPST13-156630.htm