Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1Caps	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FAV+	FAV+		>>I
FAV-	FAV-		I <<
CH	Up/CH+		Up

Originale		Sostituto	
CH	Down/CH-		Down
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Red	A	Red
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PGUP	PgUp	+ CH	Ch +
PGDW	PgDn	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Green	B	Green
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
PAUSE	Yellow	C	Yellow
PAUSE	Pause	II	Pause
INFO	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1Caps	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FAV+	FAV+	>>I	>>I
FAV-	FAV-	K<	I <<
CHA	Up/CH+		Up

Originale		Sostituto	
CHV	Down/CH-		Down
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Red	A	Red
PGUP	PgUp	+ CH	Ch +
PGDW	PgDn	CH –	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Green	B	Green
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
PAUSE	Yel l ow	C	Yel l ow
PAUSE	Pause	II	Pause
INFO	Bl ue	D	Bl ue
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1Caps	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FAV+	FAV+		>>I
FAV-	FAV-		I <<
CHA	Up/CH+		Up

Originale		Sostituto	
CHV	Down/CH-		Down
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Red	A	Red
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PGUP	PgUp	+ CH	Ch +
PGDW	PgDn	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Green	B	Green
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
PAUSE	Pause	II	Pause
PAUSE	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INFO	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto