Originale	Sostituto
Power	Power
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
X/Shuffle	AV / Input / RDS
0	0
Repeat	Shift + Green / APP /
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
Menu	Menu / Home
Home	Shift + Menu /
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TV SYS.	Tv Sys.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
GOTO	⏭ / Goto	SHIFT +	Shift + Right		
SLOW	▶ / Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		