Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	Page-	CH −	Ch -
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
UPDATE	Update	AD SUBT	Subt
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
OK	OK	OK	Ok		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
■	St op	■	St op		
◀◀	<<	<<	<<		
INDEX	I ndex	DISPLAY INFO	I nf o		
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
•	Red	A	Red		
••	Gr een	B	Gr een		
∴	Yel l ow	C	Yel l ow		
⁘	Bl ue	D	Bl ue		