Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
?	?	DISPLAY INFO	Info
@	@	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
+ P	P+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
P-		Ch -	
I <		I <<	
>I		>>I	
<<		<<	
>>		>>	
Rec		Rec	
Play		Play	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
3D		3D	
. . OQ		Format	
[. . .] . .		Subt	
[→]		TV/R	
My Media		Media	

Originale	Sostituto