Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	i	Info / Angle
1	1	Up / P+	Up
2	2	Up / P+	CH+ / Page+
3	3	Z / Return	Back / Return
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
7	7	Right / Vol +	Right
8	8	Right / Vol +	Vol +
9	9	TXT / Menu	Menu / Home
? / Audio	Audio / Lang I/II	TXT / Menu	Text / Goto
0	0	Down / P-	Down
Aspect / Subtitl	Zoom / Size	Down / P-	CH- / Page-
Aspect / Subtitl	Subtitle / EQ	TV-G / Top	D. Menu / Top
PIP / Recall	Fav / Marker / PC	Red / Rec	Rec / Rec Mode
AV	AV / Input / RDS	Red / Rec	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green / Play	Play / Slow

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green / Play	Green / APP / Repeat		
Yellow / Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Stop	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Stop	Stop / Hold		
Scan / I<	I<< / Preset-		
PAT / >I	>>I / Preset+		
S / <<	<< / Tune-		
P / >>	>> / Tune+		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	Up	Up
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Right	Right
7	7	TXT/ Menu	Menu / Home
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
? / Langs	Audio / Lang I/II	TV-G/ Top Menu	D. Menu / Top
0	0	Red/ Picture/ Re	Red / Netflix / Search
[<>]/[. . .]	Subtitle / EQ	Red/ Picture/ Re	Picture / Format
PIP / Repeat	+ Shift + Green / APP /	Green/ Timer/ Play	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Green/ Timer/ Play	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	Green/ Timer/ Play	Sleep / Timer
i	Info / Angle	Yellow/ Pause	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow/Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Audio/Stop	Sound / Title		
Blue/Audio/Stop	Stop / Hold		
Blue/Audio/Stop	Blue / Prime Video / Random		
I</Scan	I << / Preset-		
>I / PAP	>>I / Preset+		
<</S	<< / Tune-		
>>/P	>> / Tune+		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	i	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Right	Right
8	8	TXT/ Menu	Menu / Home
9	9	P-	CH- / Page-
? / Langs	Audio / Lang I/II	Down	Down
0	0	TV-G/ Top Menu	D. Menu / Top
[<>] / [. . .]	Zoom / Size	Red/ Picture/ Re	Rec / Rec Mode
[<>] / [. . .]	Subtitle / EQ	Red/ Picture/ Re	Picture / Format
PIP/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Red/ Picture/ Re	Red / Netflix / Search
AV	AV / Input / RDS	Green/ Timer >/ Pla	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Green/ Timer >/ Pla	Play / Slow

y

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green/ Timer >/ Pla	Sleep / Timer		
Yellow/ Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow/ Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Audio/ Stop	Sound / Title		
Blue/ Audio/ Stop	Blue / Prime Video / Random		
Blue/ Audio/ Stop	Stop / Hold		
I </ Scan	I << / Preset-		
>I / PAP	>>I / Preset+		
<< / S	<< / Tune-		
>> / P	>> / Tune+		