Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
SV / Timer / V	Guide
Info	Info
Record	Rec
Up / CH +	Ch +
Up / CH +	Up
Down / CH -	Down

Originale	Sostituto
Down / CH -	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
SP / LP	Smart
Clear	Exit
Timer On / Off	AV
Timer On / Off	Sleep
Monitor	Text
Audio	Dual
Index	Media
DUB.	Options

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/ Ti mer / V+		Gui de
	Pause		Pause
	St op		St op
	Pl ay		Pl ay
	>>		>>
	<<		<<

Originale		Sostituto	
	Record		Rec
	I nf o		I nf o
	Up		Up
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Vol +		Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -		Vol -
	OK		Ok
	Cl ear		Exi t
	SP/ LP		For mat
	Ti mer On/ Of f		AV
	Ti mer On/ Of f		Sl eep
	Audi o		Dual
	I ndex		Smart

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DUB DUB	ECO 3D 3D		
MONITOR Moni t or	APP MEDIA Medi a		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Record	Rec
1	1	Info	Info
2	2	Up	Up
3	3	CH+	Ch +
4	4	OK	Ok
5	5	Down	Down
6	6	CH-	Ch -
7	7	Right	Right
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Left	Left
0	0	Vol -	Vol -
SV/ Timer / V+	Guide	SP/ LP	Format
Pause	Pause	Clear	Exit
Play	Play	Timer On/ Off	Sleep
Stop	Stop	Timer On/ Off	AV
>>	>>	Monitor	Media
<<	<<	Audio	Dual

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INDEX Index	HOME SMART Smart		
DUB DUB	ECO 3D 3D		