Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Prev.	I<<
Slow Down	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play	Top Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Rep/A-B	SEARCH TV/R TV/R	Volume+	+ VOL Vol +
Stop	Stop	1	1
Pause	Pause	2	2
Title	DISC NAV LIST List	3	3
Repeat/1/All	REPEAT TEXT Text	4	4
Zoom	ZOOM Eject	5	5
Menu	TOP MENU MENU Menu	6	6
Menu Up	Up	Record	REC MODE Rec
Display	DISPLAY INFO Info	Rewind	<<
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK Ok	F. Forward	>>
Menu Right	Right	Play	PLAY MODE Play
Return	CLEAR EXIT Exit	8	8
Menu Down	Down	9	9
Next	>>I	Audio	SOUND DUAL Dual

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
+10	Gui de		
0	0		