Mandis shop

Grundig TP 710

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
i	Info		