Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	Down	Down
5	5	AUX	Shift + 7
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Red/ Picture	Red / Netflix / Search
8	8	Green/ Timer	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/ Format	Yellow / YouTube / Repeat
i	Info / Angle	Blue/ Audio	Blue / Prime Video / Random
0/ AV	0	Colour -	<< / Tune-
Mute	Mute / Dimmer	Colour +	>> / Tune+
Up	Up	Brightness-	I << / Preset-
P+	CH+ / Page+	Brightness+	>>I / Preset+
Vol +	Vol +		
Right	Right		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	Down	Down
5	5	AUX	Shift + 7
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Red/ Picture	Red / Netflix / Search
8	8	Green/ Timer	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/ Format	Yellow / YouTube / Repeat
i	Info / Angle	Blue/ Audio	Blue / Prime Video / Random
0/ AV	0	Colour -	<< / Tune-
Mute	Mute / Dimmer	Colour +	>> / Tune+
Up	Up	Brightness-	I << / Preset-
P+	CH+ / Page+	Brightness+	>>I / Preset+
Right	Right		
Vol +	Vol +		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
P+	CH+ / Page+		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
P-	CH- / Page-		
AUX	7		
TXT	Text / Goto		