Mandis shop

Grundig RC4D

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	2	2	DVD 2	2
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	3	3	CD-STB 3	3
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
▲	Up	▲	Up	4	4	VIDEO 4	4
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	5	5	TAPE 5	5
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	6	6	TUNER 6	6
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left	7	7	AUX-HDD 7	7
ENTER	Enter	OK	OK	8	8	USB 8	8
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	9	9	BLUETOOTH 9	9
▶	Right	▶	Right	►II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
REPEAT 1/All	1/All Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI-SAT 0	0				
▼	Down	▼	Down				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				

https://remotecontrols.it/Grundig/1674-945-telecomando-sostituzione-per-Grundig-RC4D-2017-3800.htm