Originale		Sostituto	
	On		Power
	Off	SHIFT +	Shift + Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Test	HOME SMART	Smart
	Night	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Surr.	SOUND DUAL	Dual
	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUNING ▲	Tuning ▲	CH +	Ch +
TUNING ▼	Tuning▼	CH −	Ch -
DIRECT	Direct/Green	B	Green
CLEAR	Clear/Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Preset ▲	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		>> DVD	>>	>>
	Preset ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		Stop DVD	■	Stop
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options		Pause DVD	II	Pause
SET	Set	OK	Ok	DWN SKIP	I<<</Skip Down	I<<	I<<
TUNING	Red	A	Red	UP SKIP	Skip Up/>>I	>>I	>>I
	Blue	D	Blue				
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2				
AVR	AVR	SHIFT + 1	Shift + 1				
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3				
TAPE	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4				
VCR VID1	VID1/VCR	SHIFT + 5	Shift + 5				
TV VID2	VID2/TV	SHIFT + 6	Shift + 6				
CBL/SAT VID3	VID3/CBL/SAT	SHIFT + 7	Shift + 7				
VID4	VID4	SHIFT + 8	Shift + 8				
AM/FM	AM/FM	SHIFT + 9	Shift + 9				
	> DVD	PLAY MODE ▶	Play				
	<< DVD	<<	<<				

Originale		Sostituto	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL.	Vol -	VOL –	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
	Preset ▲	+ CH	Ch +
PRESET	Preset ▼	CH –	Ch -
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>		>>
	<<		<<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
I <<	I <<		

Originale		Sostituto	
POWER	Power On		Power
POWER	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart

Originale		Sostituto	
	Preset ▲/Blue	+ CH	Ch +
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop
	Pause	❚❚	Pause
UP SKIP	>>I	>>I	>>I
DWN SKIP	I<<	I<<	I<<
POWER	Power (On/Off)	APP MEDIA	Media
SLEEP PR	PR+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR SURR.	PR- VCR	CH −	Ch -
VOL	Vol + VCR	+ VOL	Vol +
VOL.	Vol - VCR	VOL −	Vol -
	Input VCR	TIMER AV	AV
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3		
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0		
CLEAR	Clear VCR	CLEAR EXIT	Exit		
	Play VCR	A	Red		
	Stop VCR	B	Green		
	Rec VCR	REC MODE	Rec		
	>> VCR	D	Blue		
	<< VCR	C	Yellow		

Originale		Sostituto	
	<>	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	<<		<<
	St op		St op
	Rec	REC MODE	Rec

Originale	Sostituto