Originale	Sostituto
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
Mute	Mute
Cable/Sat	Shift + 1
STB	Shift + 2
TV	Shift + 3
Disc	Shift + 4
Server	Shift + 5
AUX	Shift + 6
Audio	Shift + 7
Game	Shift + 8
AVR	Red
USB	Green
Network	Yellow
Radio	Blue
Surr. Mode	Smart
OSD Menu	Menu

Originale	Sostituto
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Back/Exit	Back
Info/Option	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale		Sostituto	
Clear	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Test	Test	REPEAT TEXT	Text
Vol	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol	Vol -	VOL −	Vol -
CH/Tuner	CH/Tuner Up	+ CH	Ch +
CH/Tuner	CH/Tuner Down	CH −	Ch -
Delay	Delay	SETTINGS OPT	Options
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Tone	Tone	AD SUBT	Subt
DIM	Dim	APP MEDIA	Media
P-Scan	P-Scan	SOUND DUAL	Dual
Direct	Direct	TIMER AV	AV
MEM	Mem	PICTURE FORMAT	Format
RDS	RDS	DISC NAV LIST	List
⏮	I <	⏮	I <<
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Originale		Sostituto	
⏭	>I	⏭	>>I
Top Menu	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
Prev.CH	Prev. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch