Originale	Sostituto
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/Sat	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
Tv	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Originale	Sostituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/ Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/ Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		
Info	Info / Angle		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Disc Power On	Power	Left	Left
Disc Power Off	Shift + Power	OK	OK
Disc	Display / Media	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Disc Menu	D. Menu / Top
3	3	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Vol -	Vol -
Last	Back / Return	I <<	I << / Preset-
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Up	Up	<<	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DVR Power On	Power	Vol +	Vol +
DVR	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
1	1	CH/Page Up	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	CH/Page Down	CH- / Page-
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Right	Right		
Down	Down		

Originale	Sostituto
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/SAT	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
TV	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Originale	Sostituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/ Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/ Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		