Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	Down	Down
4	4	Text	Text / Goto
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Mute	Mute / Dimmer
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	♪/I-II	Display / Media
Pro. List	Smart / List	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
Last	Back / Return	Green	Green / APP / Repeat
Info	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	[≡i]/Index	Shift + AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[/ ≡] / Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡♦] / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡B] / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[≡+] / Hold	HOLD Stop / Hold		
[≡?] / Reveal	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
(·) / Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ] / Pict	FORMAT PICTURE Picture / Format		
♥/ FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
☼/ Freeze	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[<>] / Aspect	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		