Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	OK	SHIFT + OK Shift + Ok
Mute	MUTE Mute	Right	Right
1	1 1	Down	Down
2	2 2	Vol +	+ VOL Vol +
3	3 3	Vol -	VOL – Vol -
4	4 4	CH+	+ CH Ch +
5	5 5	CH-	CH – Ch -
6	6 6	Page-	SHIFT + CH – Shift + Ch -
7	7 7	Page+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
8	8 8	FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
9	9 9	Guide	-/-- GUIDE Guide
0	0 0	i	DISPLAY INFO Info
Menu	TOP MENU MENU Menu	NTSC / PAL	HOME SMART Smart
Exit	CLEAR EXIT Exit	Pause	Pause
Up	Up	Audio	SOUND DUAL Dual
Left	Left	Radio	SEARCH TV/R TV/R
OK	OK Ok	Audio LR	SETTINGS OPT Options

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red / F1	Red		
Green / F2	Green		
Yellow / F3	Yellow		
Blue / F4	Blue		
Last	Back		
Text	Text		