Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Green	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	TV/Radio /
TXT	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Back	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Home	Menu / Home
Micro	Display / Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
CH.List	CH. List	LIST SMART	Smart / List		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Google Play	Google Play	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
	...	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		