| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| CH.List | CH List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [=] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| | Voice | LIST SMART | Smart / List | | |
| Media | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | |
| FreeviewPlay | Freview Play | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |