Mandis shop

Hisense ERF6F64H

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	[=]	D. Menu / Top
1	1	Up	Up
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Back	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
0	0	Home	Menu / Home
CH.List	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CH-	CH- / Page-		
[/]	Picture / Format		
Voice	Display / Media		
Facebook	TV/ Radio /		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	Shift + Blue / Prime		
Rakuten Tv	Shift + Green / APP /		