Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	CH.List	CH.List / Smart
Play	Play / Slow	CH+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	CH-	CH- / Page-
[=]	D.Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Input	AV / Input / RDS	3	3
Home	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide	Guide / EPG / -/--
Down	Down	0	0
Back	Back / Return	Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FIFA+	SHIFT + 3 — Shift + 3		
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Disney+	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
Rai Play	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
═	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
Mediaset Infinit	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
Rakuten Tv	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7		
pluto tv	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
DAZN	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Vidaa tv	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		