Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	SHIFT + Power	Digital	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
On	Power	PAGE UP: Page Up	CH+ / Page+
ID 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	MAGNIFY ON: Magnify On	LIST SMART: Smart / List
ID 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	VOL +: Vol +	VOL +: Vol +
ID 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	PAGE DOWN: Page Down	CH PAGE −: CH- / Page-
ID 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	MAGNIFY OFF: Magnify Off	MEDIA DISPLAY: Display / Media
COM PUTER 1: Computer 1	TV 1: 1	VOL −: Vol -	VOL −: Vol -
COM PUTER 2: Computer 2	DVD 2: 2	FREEZE: Freeze	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
COM PUTER 3: Computer 3	CD-STB 3: 3	F5: F5	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
LAN: LAN	TUNER 6: 6	AV MUTE: AV Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
USB TYPE A: USB Type A	AUX-HDD 7: 7	▲: Up	▲: Up
USB TYPE B: USB Type B	USB 8: 8	◀: Left	◀: Left
COM PONENT: Component	BLUETOOTH 9: 9	ENTER: Enter	OK: OK
S-VIDEO: S. Video	TAPE 5: 5	▶: Right	▶: Right
VIDEO: Video	VIDEO 4: 4	▼: Down	▼: Down
HDMI 1: HDMI 1	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	RESET: Reset	RETURN BACK: Back / Return
HDMI 2: HDMI 2	HDMI-SAT 0: 0	MENU: Menu	HOME MENU: Menu / Home

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ESC	ESC	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
PbyP	PbyP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
1	My Button 1	SHIFT +	NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /				
MY B 2	My Button 2	SHIFT +	APP REPEAT — Shift + Green / APP /				
UTTON 3	My Button 3	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /				
4	My Button 4	SHIFT +	Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime				
POSITION	Position	SURROUND	Eject / Surround				
LENS SHIFT	Lens Shift	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
+ FOCUS	Focus +	PRESET+	>>I / Preset+				
+ ZOOM	Zoom +	TUNE+	>> / Tune+				
KEYSTONE	Keystone	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
LENS MEMORY	Lens Memory	ANGLE INFO	Info / Angle				
FOCUS –	Focus -	PRESET-	I<< / Preset-				
ZOOM –	Zoom -	TUNE-	<< / Tune-				

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	SHIFT + Power	Digital	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
On	Power	PAGE UP: Page Up	CH+ / Page+
ID 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	ON MAGNIFY: Magnify On	LIST SMART: Smart / List
ID 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	VOL +: Vol +	VOL +: Vol +
ID 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	PAGE DOWN: Page Down	CH PAGE −: CH- / Page-
ID 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	MAGNIFY OFF: Magnify Off	MEDIA DISPLAY: Display / Media
COM PUTER 1: Computer 1	TV 1: 1	VOL −: Vol -	VOL −: Vol -
COM PUTER 2: Computer 2	DVD 2: 2	FREEZE: Freeze	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
COM PUTER 3: Computer 3	CD-STB 3: 3	F5: F5	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
LAN: LAN	TUNER 6: 6	AV MUTE: AV Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
USB TYPE A: USB Type A	AUX-HDD 7: 7	▲: Up	▲: Up
USB TYPE B: USB Type B	USB 8: 8	◀: Left	◀: Left
COM PONENT: Component	BLUETOOTH 9: 9	ENTER: Enter	OK: OK
S-VIDEO: S. Video	TAPE 5: 5	▶: Right	▶: Right
VIDEO: Video	VIDEO 4: 4	▼: Down	▼: Down
HDMI 1: HDMI 1	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	RESET: Reset	RETURN BACK: Back / Return
HDMI 2: HDMI 2	HDMI-SAT 0: 0	MENU: Menu	HOME MENU: Menu / Home

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
ESC	ESC	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PbyP	PbyP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
1	My Button 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
MY B 2	My Button 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
UTTON 3	My Button 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
4	My Button 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
POSITION	Position	SURROUND	Eject / Surround		
LENS SHIFT	Lens Shift	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
+ FOCUS	Focus +	PRESET+	>>I / Preset+		
+ ZOOM	Zoom +	TUNE+	>> / Tune+		
KEYSTONE	Keystone	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
LENS MEMORY	Lens Memory	ANGLE INFO	Info / Angle		
FOCUS –	Focus -	PRESET-	I<< / Preset-		
ZOOM –	Zoom -	TUNE-	<< / Tune-		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	SHIFT + Power	Digital	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
On	Power	PAGE UP: Page Up	CH+ / Page+
ID 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	ON MAGNIFY: Magnify On	LIST SMART: Smart / List
ID 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	VOL +: Vol +	VOL +: Vol +
ID 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	PAGE DOWN: Page Down	CH PAGE −: CH- / Page-
ID 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	MAGNIFY OFF: Magnify Off	MEDIA DISPLAY: Display / Media
COM PUTER 1: Computer 1	TV 1: 1	VOL −: Vol -	VOL −: Vol -
COM PUTER 2: Computer 2	DVD 2: 2	FREEZE: Freeze	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
COM PUTER 3: Computer 3	CD-STB 3: 3	F5: F5	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
LAN: LAN	TUNER 6: 6	AV MUTE: AV Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
USB TYPE A: USB Type A	AUX-HDD 7: 7	▲: Up	▲: Up
USB TYPE B: USB Type B	USB 8: 8	◀: Left	◀: Left
COM PONENT: Component	BLUETOOTH 9: 9	ENTER: Enter	OK: OK
S-VIDEO: S. Video	TAPE 5: 5	▶: Right	▶: Right
VIDEO: Video	VIDEO 4: 4	▼: Down	▼: Down
HDMI 1: HDMI 1	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	RESET: Reset	RETURN BACK: Back / Return
HDMI 2: HDMI 2	HDMI-SAT 0: 0	MENU: Menu	HOME MENU: Menu / Home

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
ESC	ESC	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PbyP	PbyP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
1	My Button 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
MY B 2	My Button 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
UTTON 3	My Button 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
4	My Button 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
POSITION	Position	SURROUND	Eject / Surround		
LENS SHIFT	Lens Shift	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
+ FOCUS	Focus +	PRESET+	>>I / Preset+		
+ ZOOM	Zoom +	TUNE+	>> / Tune+		
KEYSTONE	Keystone	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
LENS MEMORY	Lens Memory	ANGLE INFO	Info / Angle		
FOCUS –	Focus -	PRESET-	I<< / Preset-		
ZOOM –	Zoom -	TUNE-	<< / Tune-		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	SHIFT + Power	Digital	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
On	Power	PAGE UP	CH+ / Page+
ID 1	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	ON MAGNIFY	LIST SMART — Smart / List
ID 2	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	VOL +	VOL + — Vol +
ID 3	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	PAGE DOWN	CH PAGE − — CH- / Page-
ID 4	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	MAGNIFY OFF	MEDIA DISPLAY — Display / Media
COM PUTER 1	TV 1 — 1	VOL −	VOL − — Vol -
COM PUTER 2	DVD 2 — 2	FREEZE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
COM PUTER 3	CD-STB 3 — 3	F5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
LAN	TUNER 6 — 6	AV MUTE	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
USB TYPE A	AUX-HDD 7 — 7	▲	▲ — Up
USB TYPE B	USB 8 — 8	◀	◀ — Left
COM PONENT	BLUETOOTH 9 — 9	ENTER	OK — OK
S-VIDEO	TAPE 5 — 5	▶	▶ — Right
VIDEO	VIDEO 4 — 4	▼	▼ — Down
HDMI 1	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	RESET	RETURN BACK — Back / Return
HDMI 2	HDMI-SAT 0 — 0	MENU	HOME MENU — Menu / Home

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
ESC	ESC	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PbyP	PbyP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
1	My Button 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
MY B 2	My Button 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
UTTON 3	My Button 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
4	My Button 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
POSITION	Position	SURROUND	Eject / Surround		
LENS SHIFT	Lens Shift	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
+ FOCUS	Focus +	PRESET+	>>I / Preset+		
+ ZOOM	Zoom +	TUNE+	>> / Tune+		
KEYSTONE	Keystone	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
LENS MEMORY	Lens Memory	ANGLE INFO	Info / Angle		
FOCUS –	Focus -	PRESET-	I<< / Preset-		
ZOOM –	Zoom -	TUNE-	<< / Tune-		