Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Lang	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Source	Source	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Home	Home	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Netflix	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1☼	1☼	PICTURE FORMAT	Format
Prime Video	Prime Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Red	Red	A	Red

Originale		Sostituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originale	Sostituto