Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto
Disp	Display / Media
VOD	Picture / Format
APP	Shift + Green / APP /
Media	Shift + Display / Media
Media	D. Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Back	Back / Return
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left

Originale	Sostituto
OK	OK
Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
List	Smart / List
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH -	CH- / Page-
Cinema	Zoom / Size
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
1	1

Originale		Sostituto	
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/♪	TV / Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /

Originale	Sostituto