Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down

Originale	Sostituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX << / Index	TUNE- << / Tune-
CANCEL Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
CANCEL Play/Pause /	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL Play/Pause /	SLOW Play / Slow
TTX >> / TTX	TUNE+ >> / Tune+
TTX >> / TTX	GOTO TEXT Text / Goto
SUB.PG I<< / SUB. PG	PRESET- I<< / Preset-
REVEAL >>I / Reveal	PRESET+ >>I / Preset+
MIX Stop / Mix	HOLD Stop / Hold
CAP CAP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
TV/RADIO TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / Program

Originale	Sostituto
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
SIZE/MOUSE Size / Mouse	SIZE ZOOM Zoom / Size
HOLD/REFRESH Hold / Refresh	SHIFT + HOLD Shift + Stop /