Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Menu	Menu
[i] / I nf o	I nf o	Red/ ↑/ Ret ur n	Red
Mut e	Mut e	Gr een/ ↓/ Subt i t l e	Gr een
I - I I	Dual	Yel l ow/ Audi o	Yel l ow
OK/ Sel ect	Ok	Bl ue/ Angl e	Bl ue
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Ri ght	Ri ght
4	4	Lef t	Lef t
5	5	P+	Ch +
6	6	P-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Pl ay	Pl ay
0	0	Pause	Pause
- / - - / +10	Shi f t + Gui de	St op	St op
Exi t	Exi t	<<	<<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	>>		
[TV]	TV/ R		
D- Menu	Smart		
TV	Media		
AV	AV		
P<P	Pre Ch		
PP	D. Menu		
[≡]	Text		
[≡o]	Subt		
[≡+]	Format		
[≡x]	3D		
[≡♦] / Wide	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
[≡?]	Options		
[≡i] / Guide	Guide		
[. : :] / Subtitl	Back		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I <<	I <<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	Shift + AV
9	9	Zoom	Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/↑/Return	Red	A-B	Shift + Play
Green/↓/Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/Audio	Shift + Yellow	Title	Info
Blue/Angle	Blue	Display	Shift + Info

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		