Originale	Sostituto
A. Monitor	Mute / Dimmer
Power	Power
A / B	Yellow / YouTube / Repeat
TV / VCR	AV / Input / RDS
Prog. Check	D. Menu / Top
Display	Display / Media
OSD / Enter	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Cancel	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto
0	0
Timer	Sleep / Timer
Start+	Shift + Up
Stop+	Shift + Right
Date+	Shift + CH+ /
Start-	Shift + Down
Stop-	Shift + Left
Date-	Shift + CH- /
Prog.	TV/Radio /
SP/LP / SP/EP	Setup / OPT /
DV	CH+ / Page+
VHS	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV CH +	Up		Up
TV VOL	I <<	PRESET-	I << / Preset-
TV VOL	Left / -		Left
TV VOL	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
TV VOL	Right / -		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Prog+	CH+ / Page+
Power	Power	Vol -	Vol -
Tv/VCR	TV/Radio /	Vol +	Vol +
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
X	Exit / Cancel / Clear		
0/AUX	0		
Timer	Sleep / Timer		
Prog-	CH- / Page-		
'/''	Picture / Format		

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto