Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
1	1	Back	Back / Return
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	P. Mode	Picture / Format
Info	Info / Angle	S. Mode	Sound / Title
0	0	Vol +	Vol +
List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search	P+	CH+ / Page+
Green	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	[≡]	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P-	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /		
Browser	Display / Media		
prime video	Shift + Blue / Prime		
Play	Play / Slow		
Pause/[/≡]	Pause / Step / Freeze		
Stop/[≡+]	Stop / Hold		
[≡♦]	Zoom / Size		
<</[≡o]	<< / Tune-		
I<</[≡i]	I<< / Preset-		
>>I/[≡?]	>>I / Preset+		
>>/[≡x]	>> / Tune+		