Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
ECO	Display / Media
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol+	Vol+
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-

Originale	Sostituto
Smart Key	Shift + Smart / List
CH-	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Source	AV / Input / RDS
Return	Back / Return
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Rec	Rec / Rec Mode
Down	Down
TimeShift	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
List	Smart / List

Originale		Sostituto	
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue / Lang	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto