Originale	Sostituto
Standby	Power
Energy/Saving	Text / Goto
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
Input	AV / Input / RDS
TV	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/List	Guide / EPG / -/--
0	0
Q.View	Display / Media

Originale	Sostituto
Vol +	Vol +
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
3D	Shift + 3
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Premium Smart	Shift + Smart / List
Home Smart Tv	Smart / List
Q.Menu/3D	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LIVE TV	Live TV	SURROUND	Eject / Surround				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MY APPS	My Apps	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
WIDGETS	Widgets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				