| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Time Shift | | Sleep / Timer |
| | Open/close | | Eject / Surround |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Clear | | Exit / Cancel / Clear |
| | 0 | | 0 |
| | Repeat | | Shift + Green / APP / |
| | I << | | I << / Preset- |
| | << | | << / Tune- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> / Tune+ |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Pr+ | | CH+ / Page+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Pr List | | Smart / List |
| | Pr- | | CH- / Page- |
| | Timer Rec | | Setup / OPT / |
| | Home | | Menu / Home |
| | Info/Display | | Info / Angle |
| | Info/Display | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| TITLE/ POPUP | Title/ Popup | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISC MENU REC. LIST | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| FAV. A | Red/ A/ FAV | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| – P B | Green/ B/ Page- | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| GE + C | Yellow/ C/ Page+ | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| EDIT D | Blue/ D/ Edit | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| VOL+ | Vol + Tv | + VOL | Vol + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| PR | Pr + Tv | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| AV/INPUT | AV/ Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| VOL – | Vol - Tv | VOL – | Vol - |
| PR | Pr - Tv | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |