Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Eject/Open-Close	Eject / Surround
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/TRK+	Shift + CH+ /
PR+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/TRK-	Shift + CH- /
PR- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
Vol + Tv	Vol +
Tv/VCR	TV/Radio /
0	0
AV	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<</Backward	<< / Tune-
>>/Forward	>> / Tune+
I << Skip	I << / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Display/CLK/CN	Display / Media
Up	Up
i/Setup	Info / Angle
Left	Left
OK/Enter	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O)) / Audio	Audio / Lang I/II		
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/ Angle	+ Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	+ Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	+ Shift + TV/ Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/ LP	Yellow / YouTube / Repeat		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	SHIFT + Shift + Power	Tv7VCR	TV/ Radio /
Eject / Open- Close	SURROUND Eject / Surround	0	0
AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	TV 1 1	Vol - Tv	Vol -
2	DVD 2 2	<</ Backward	<< / Tune-
3	CD - STB 3 3	>>/ Forward	>> / Tune+
PR/ TRK+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /	I << Skip	I << / Preset-
PR+ Tv	CH PAGE CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	VIDEO 4 4	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
5	TAPE 5 5	Play	Play / Slow
6	TUNER 6 6	Stop	Stop / Hold
PR/ TRK-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /	Display/ CLK/ CN	Display / Media
PR- Tv	CH PAGE CH- / Page-	Up	Up
7	AUX - HDD 7 7	i / Setup	Info / Angle
8	USB 8 8	Left	Left
9	BLUETOOTH 9 9	K/ Enter	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O)) / Audio	Audio / Lang I/II		
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		