Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	REPEAT TEXT	Text
HDD	HDD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV/ I nput	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<< Scan		<<

Originale		Sostituto	
	Scan >>		>>
	I << Ski p		I <<
	Ski p >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/ St ep		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
MENU/LIST	Menu/ Li st	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH –	Ch -

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List		Vol - Tv	VOL –	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				
FAV	Red/FAV	A	Red				
REPEAT	Green/Repeat	B	Green				
SUBTITLE	Yellow/Subtitl	C	Yellow				
TEXT	Blue/Text	D	Blue				
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual				
TITLE	Title	AD SUBT	Subt				
MARKER	Marker	ECO 3D	3D				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit				
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format				
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R				
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV				
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +				
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -				
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +				