Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
AV MODE	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -

Originale		Sostituto	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBPAGE	[≡o] / Subpage	HOME SMART	Smart
HOLD	[≡+] / Hold	ECO 3D	3D
INDEX	[≡i] / Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REVEAL	[≡?] / Reveal	APP MEDIA	Media
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto