Mandis shop

LG AKB74475441

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Q. View	D. Menu
Tv/ Rad	TV/ R	Vol +	Vol +
Subtitle	Subt	Vol -	Vol -
AD/ PIP/ *	Dual	Mute	Mute
Tv/ PC	Media	FAV	Pre Ch
Input	AV	Guide	Guide
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Text	Text
4	4	Info	Info
5	5	T. Opt	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
6	6	Q. Menu	Menu
7	7	Back	Back
8	8	Settings	Options
9	9	Exit	Exit
0	0	Up	Up
List	List	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Simplink	Smart		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	Red		
Green/Games	Green		
Yellow/Brightnes	Yellow		
Blue/Brightness+	Blue		