Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SCA	<<		<<
CAN	>>		>>
SKI	I<<		I<<
SKIP	>>I		>>I

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE/STEP	Pause/ Step		Pause
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	O))/ Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/ Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/ Angle	PICTURE FORMAT	Format
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Originale		Sostituto	
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
★	★	ECO 3D	3D
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	TIMER AV	AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
	PR/CH- Tv	CH −	Ch -
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto