Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VSM	VSM	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
ECHO VOL	Echo Vol Down	CH PAGE -	CH- / Page-
ECHO VOL	Echo Vol Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
MIC VOL	Mic Vol Down	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
MIC VOL	Mic Vol Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up/Preset+		Up
PRESET+	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.-	Left/Tun-		Left
TUN.-	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.+	Right/Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET-	Down/Preset-		Down
PRESET-	Down/Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Title	Sound / Title		
Stop	Stop / Hold		
Pause/Step	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Vol +	Vol +		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<Scan-	<< / Tune-		
>>Scan+	>> / Tune+		
Prog/Memo	TV/Radio /		
I<<Skip-	I<< / Preset-		
>>I/Skip+	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Repeat	Green / APP / Repeat		
S-Title	Subtitle / EQ		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Vocal Fader	Shift + Mute / Dimmer		