Mandis shop

LG AKB75375609

Originale	Sostituto
Power	Power
Tv/Rad	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ
AD	Audio / Lang I/II
Ratio	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Shift + Smart / List
0	0

Originale	Sostituto
Q. View	Display / Media
Vol +	Vol +
FAV	Fav / Marker / PC
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
Home	Smart / List
T. Opt.	Setup / OPT /
Settings	Menu / Home
Up	Up
Q. Menu	D. Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
▼	Down	▼	Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC/*	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		